

アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板 および避難誘導システム（SWG S）

施 工 要 領 書

株式会社 ドペル

はじめに

アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板は、天然石英石を MMA（メチルメタアクリレート）樹脂でバインドした新素材です。

一般の陶磁器質タイル、合成樹脂系のものと比べると意匠性はもとより、強度、耐候性、耐水性、耐薬品性、耐凍結融解性、耐摩耗性など各種物性面が大変優れている建材ですが、正しい施工がなされてはじめて、その優れた性能を発揮させることができます。

本施工要領書はアルシオール高輝度蓄光式避難誘導板および光を発する帯状の表示による避難誘導システム（以下SWG Sと呼ぶ）の壁面および床面施工（金枠を使用しない場合）に関するものです。本施工要領書に従い、用途に応じた正しい施工を行われますようお願い申し上げます。

尚、施工前には必ずアベイラス製品の受入検査を行ってください。施工後の製品に対するクレームは弊社品質保証の対象外となりますので予めご了承ください。

第 I 章. 壁 面 施 工

アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板およびSWG Sの壁面への施工はボンド貼り工法です。

1. 下地（別途工事）について

壁面施工下地は以下の通り施工下さるようお願いします。

- ①アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板およびSWG Sは圧着貼り工法で施工します。下地表面が剥離するような石膏ボード等への使用は絶対に避けて下さい。
- ②下地の施工精度が製品の仕上がり精度に影響しますので丁寧な施工をお願いします。
- ③コンクリートやモルタル下地で万一、不陸が大きい場合、セメントペーストやモルタルでの重ね塗りはしないでください。重ね塗りの部分から剥離する可能性があります。基本はボンドの厚塗りか、事前に接着試験を実施した上で、十分な接着性が見込める樹脂モルタルで対応ください。

2. 施工方法

アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板およびSWG Sの壁面への施工は、仮固定用両面テープと変性シリコーン樹脂系接着剤を用いた圧着貼り工法で行います。

3. 施工手順

以下の手順に従い施工して下さい。

イ. 下地の清掃

- ①チリやホコリ等は確実に除去して下さい。
- ②モルタル下地の場合、下地が乾燥している事を確認して下さい。

ロ. 割り付け墨だし


貼る位置に墨だしを行います。

ハ. 接着剤の塗布

壁面施工用のアルシオール高輝度蓄光式避難誘導板の裏面中央部には、予め仮固定のための両面テープ（約 25×50mm の大きさ）が貼られています。両面テープと接着材の併用による全面接着となるようお願いします。SWG Sには両面テープは貼られていません。

- ① 下地が透けて見えないようにするためと、所定の蓄光性能を引き出すため、接着剤の色は白（ホワイト）としてください。透明（クリアー）やグレー、ブラックなどの色の接着剤は用いないでください。下地及びアベイラスの裏面にチリやホコリ等が付着していないことを確認の上、アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板の裏面に接着剤をビード状に塗布してください。ビードの太さ

は約10mmとしてください。



- ② クシ目ゴテ（山の高さ約3mm）で両面テープ以外の裏面全面に均一に接着剤を塗布してください。
- ③ 製品の表面に接着剤が付着しないように注意して下さい。万一、接着剤が付着した場合は、すぐに拭き取らず、接着剤硬化後にカッターナイフ等で除去して下さい。接着剤が硬化する前に拭き取ると製品の表面に接着剤が膜を作り除去できなくなります。
- ④ 接着剤を裏面全面に均一に塗布した後、両面テープの離型紙を剥がしてください。

ニ．貼り付け

- ① 割り付け墨に合わせ、製品を貼り付けます。空気層を噛みこまないように留意しながら均一に良く押さえ込んでください。
- ② アベイラス製品（高硬度石英成形板）やタイル等を周囲に貼る場合の目地巾の調整は、スペーサー等を用い確実に施工して下さい。

ホ．接着後養生

接着後少なくとも夏季24時間以上、冬季48時間以上の養生時間を取って下さい。接着剤が硬化する前に重量が掛かると施工不良の原因となります。

ヘ．目地処理

目地は石目地もしくはタイル目地で施工下さい。シーリング目地を施工される場合は、後述のシーリング目地施工の注意を参照して下さい。

目地詰めは、製品の施工後、夏季で24時間以上、冬季で48時間以上経過した後に施工して下さい。

ト．施工後清掃

表面についた汚れは、中性洗剤を含ませたウエス等で拭き上げて下さい。目地材等の付着物は、カッターナイフ等で除去して下さい。溶剤による清掃は絶対に行わないで下さい。表面が変色する可能性があります。

チ．施工後養生

現場の状況によっては、ペンキや接着剤など除去ができない材料が付着する事がありますので、必要に応じて養生を行って下さい。また、溶接の作業を行う場合には、火玉が触れないように確実に養生して下さい。

4．天井取付金具について

避難口誘導板（サイズ：120×120mm、210×210mm）を天井から吊る専用取付金具をご用意しております。アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板の取付金具への貼付けは前述の壁面施工方法と同様です。

天井への固定方法につきましては別途「アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板取付金具取扱説明書」を用意いたしておりますので参照ください。

第Ⅱ章. 床 面 施 工

アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板およびSWG Sの床面への施工はボンド貼り工法です。床面にはハードタイプは厚さ 10mm、もしくは床用フレキシブルタイプの製品をご使用ください。

1. 下地（別途工事）について

床面施工下地は以下の通り施工下さるようお願いします。

- ①アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板は圧着貼り工法で施工します。コンクリートやモルタル下地は 2 週間以上養生してください。下地表面のレイトランスは完全に除去してください。また、湿った下地への使用は絶対に避けて下さい。
- ②下地の施工精度が製品の仕上がり精度に影響しますので丁寧な施工をお願いします。
- ③コンクリートやモルタル下地で万一、不陸が大きい場合、セメントペーストやモルタルでの重ね塗りはしないでください。重ね塗りの部分から剥離する可能性があります。基本はボンドの厚塗りか、事前に接着試験を実施した上で、十分な接着性が見込める樹脂モルタルで対応ください。

2. 施工方法

アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板ハードタイプの床面への施工は、エポキシ系接着剤のコニシ社の「ボンド EK222」を推奨しています。「ボンド EK222」は主剤、硬化剤を 1 : 1 の重量比で混合する白色系パテ状のエポキシ系接着剤です。

フレキシブルタイプの施工はアルシオール高輝度蓄光式避難誘導板およびSWG S共に白色変性シリコーン樹脂系接着剤（コニシ社製「サイレックス 100」またはセメダイン社製「スーパーX」等）を用いた圧着貼り工法で行います。

3. 施工手順

①アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板ハードタイプの場合

周囲の床面仕上げ材と同時に施工する場合は、次のような施工手順にてお願いします。

イ. 接着剤の準備（ボンド EK222 混合）

主剤（A）と硬化剤（B）を A : B = 1 : 1（重量比）になるよう計量し全体が均一な色となる様、十分混合します。

ロ. 接着剤の塗布

下地全面に接着剤を櫛引塗布します。櫛引の高さ、幅はそれぞれ 5 mm 位のものをご使用ください。目地の部分は、接着剤を塗布しないか、又は除去してください。接着剤下地の精度にもよりますが塗布量はおよそ 1.5～3.0kg/m²（□120mm サイズ品で約 20～40g/枚）です。

ハ. 接着剤は表面についた場合の注意点

アベイラス一般製品と同様、アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板の表面に接着剤が付着しないように注意して下さい。万一、アンプロップ（防滑製品）に接着剤が付着した場合は、アルコールですぐに拭き取ってください。接着剤が硬化した後では除去できません。尚、シンナー等の溶剤は表面を侵しますので絶対に使用しないでください。

ニ. 貼り付け

- ①割り付け墨に合わせ、アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板を貼り付けます。空気層を噛みこまないように留意しながら均一に良く押さえ込んでください。
- ②アベイラス製品やタイル等を周囲に貼る場合の目地巾の調整は、スペーサー等を用い確実に施工して下さい。

ホ. 接着後養生

接着後少なくとも夏季 2 4 時間以上、冬季 4 8 時間以上の養生時間を取って下さい。接着剤が硬化する前に重量が掛かると施工不良の原因となります。

ヘ. 目地処理

目地は石目地もしくはタイル目地で施工下さい。シーリング目地を施工される場合は、後述のシーリング目地施工の注意を参照して下さい。

目地詰めは、施工後、夏季で24時間以上、冬季で48時間以上経過した後に施工して下さい。

ト. 施工後清掃

表面についた汚れは、中性洗剤を含ませたウエス等で拭き上げて下さい。目地材等の付着物は、硬化後にカッターナイフ等で除去して下さい。溶剤による清掃は絶対に行わないで下さい。表面が変色する可能性があります。

チ. 施工後養生

現場の状況によっては、ペンキや接着剤など除去ができない材料が付着する事がありますので、必要に応じて養生を行って下さい。また、溶接の作業を行う場合には、火玉が触れないように確実に養生して下さい。

②アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板およびSWG Sフレキシブルタイプの場合 (AS-F24 シリーズ)

既存の床 (P タイル、長尺シート) へ施工する場合は、次のような施工手順にてお願いします。

イ. 既存床の撤去

設置する場所の床材に貼る製品サイズを罫書き (実際設置する製品を当てて罫書きペンで罫書いても良い。)、カッターナイフ等で切り込みを入れ、皮スキやノミ、ハンマー等を用いて撤去します。

ロ. 下地の清掃

皮スキ、スクレーパ等で下地表面の糊残りを取ります。

ハ. 仮置き・寸法確認

切り取った所に、実際貼る製品を仮置きし、寸法や高さ (接着剤の厚みも含めて) が合っているか納まりを確認してください。

ニ. 接着剤の塗布

下地全面に接着剤を櫛引塗布します。櫛引の高さ、幅はそれぞれ5mm 位のものをご使用ください。接着剤下地の精度にもよりますが塗布量はおおよそ1.0~2.0kg/m² (□120mm サイズ品で約15~30g/枚) です。接着剤には変成シリコン系接着剤 (白色) を推奨しております。P タイルや長尺シートの接着剤にて施工する場合、事前に接着性や下地・接着剤の色透けの有無等をご確認の上お使いください。

ホ. 貼り付け

アルシオール高輝度蓄光式避難誘導板を貼り付けます。空気層が咬み込まないように留意しながら均一に良く押さえ込んでください。

ヘ. 接着後養生

接着後少なくとも夏季24時間以上、冬季48時間以上の養生時間を取って下さい。接着剤が硬化する前に重量が掛かると施工不良の原因となります。

ト. 施工後清掃

表面についた汚れは、中性洗剤を含ませたウエス等で拭き上げて下さい。目地材等の付着物は、カッターナイフ等で除去して下さい。溶剤による清掃は絶対に行わないで下さい。表面が変色する可能性があります。

チ. 施工後養生

現場の状況によっては、ペンキや接着剤など除去ができない材料が付着する事がありますので、必要に応じて養生を行って下さい。また、溶接の作業を行う場合には、火玉が触れないように確実に養生して下さい。

(注意点)

- ・製品の厚みは既存床材の厚みに合わせてください。
- ・目地は原則、取りません。

第Ⅲ章．接 着 剤

アベイラス製品を施工する際の接着剤は、専用または推奨の接着剤をご使用下さい。詳細に関しましては担当者までお問い合わせ下さい。

専用または推奨接着剤以外の接着剤を使用される場合、接着性や接着耐久性等を事前にご確認の上、施工してください。

第Ⅳ章．シーリング目地

シーリング目地を施工される場合、以下の点にご注意下さい。

1. 床にハードタイプ（厚さ 10mm 品）を設置される場合、目地巾を 6 ㎜以上確保して下さい。目地巾が小さい場合シーリングの接着性が失われる恐れがあります。
2. ご使用になる用途に合ったシーリング材を選定して下さい。
3. シーリング材の成分によっては、天然石等と同様に製品が汚染される場合がありますので、必ず製品側にプライマーを塗布してご使用ください。
4. プライマーは、ご使用になるシーリング材の専用プライマーを使用して下さい。
5. 施工するに当たり、プライマー、シーリング材共にアベイラス表面に付着しないよう注意して施工して下さい。

第Ⅴ章．クリーニング方法

汚れの種類	薬液の種類	クリーニング方法
セメントの汚れ	希塩酸	アベイラス目地部を十分に水湿ししてから、2～4%の希塩酸溶液で洗浄し、その後十分に水洗いをする。もし、汚れが落ちない場合は濃度を高めて洗浄して下さい。
ボンド・シーリング材の汚れ		付着したボンド・シーリング材は硬化後にカッターで取る。硬化前に取ろうとすると周辺に付着し、完全に取りれなくなる。付着する可能性が高い場合は事前に水性シリコンスプレー（DIYで販売）を塗布し、完全に乾いてから施工すると付着しても剥がれやすくなります。
泥汚れ	洗濯用液体洗剤	洗濯用液体洗剤（界面活性剤率 50%以上）100 倍希釈したもので洗浄する。デッキブラシやタワシ等はあまり効果がないのでナイロンスポンジタワシ又は、毛先の尖ったブラシでこすり洗いをする。汚れがひどい場合は汚れの部分に洗剤を浸したウエスを置き、1 時間以上してからナイロンスポンジタワシでよくこすり洗いをする。もし、汚れが落ちない場合は高圧水による洗浄を行って下さい。
赤錆	希塩酸	アベイラス目地部を十分に水湿ししてから、2～4%の希塩酸溶液で洗浄し、その後十分に水洗いをする。汚れがひどい場合タワシでよくこすって下さい。
かび・こけ	アルコール 希塩酸	アルコール・希塩酸溶液で洗浄し、その後十分に水洗いをする。
油脂系・たんぱく質系 汚れ	界面活性剤系 洗剤	主に油脂系（食用油、皮脂、機械油、口紅、靴墨等）、たんぱく質系（醤油、牛乳、マヨネーズ等）、糖質系（ジュース、コーヒー等）の汚れには、「洗剤革命」（主に通販や DIY ショップで市販されている洗剤名）を水（お湯だとなお効果的です。）で 100 倍程度に溶かした液（以下、「洗剤液」と呼びます。）を使用すると効果的です。

＊＊ 注 意 ＊＊

注意 1

アベイラス製品は、一般的に家庭で用いられる洗剤や漂白剤では表面が破壊されたり変色したりすることはありませんが、専門クリーニング業者が使用される薬剤に関しましては全ての適性検査を実施しておりません。薬剤を用いて洗浄される場合は、必ず部分的にテストを行い、影響の無いことをご確認の上、洗浄作業を行って下さい。

アルカリ系洗剤（花王マジックリン、その他業務用洗剤など水酸化ナトリウム、珪酸ナトリウム系のもの）は、原則使用しないでください。万一使用してしまった場合、水でよく洗い流し、拭き取ってください。アルカリ分が残っていると、乾燥時濃縮され、強アルカリとなり表面が白化することがあります。（各アルカリ系洗剤の使用上の注意欄には、「拭いたものを変色させる危険があるので、よく水洗いすること」、「予めよく確認してから使用すること」などの表記がされています。）

注意 2

シンナー・トルエン等の有機溶剤もしくは溶剤入りの薬液等は変色の可能性がありますので決して使用しないようご注意ください。

注意 3

防滑製品の表面に自動車用のワックス等を塗らないようご注意ください。自動車用ワックスの中に含まれる研磨剤等の微粒子がノンスリップ表面に付着し除去できなくなります。

注意 4

蓄光製品の場合、屋外や水で濡れる場所では上に物を置かないでください。接触狭小部（微細孔を含む）の水分が活性化し、製品表面は白化する場合があります。